


Lägenhetslås

Låscylindern som sitter i din lägenhetsdörr är ett så kallat mekaniskt lås med *servicenyckelfunktion*. Det finns alltså två låslägen.

Serviceläge

Serviceläget använder du om du felanmält något eller om fastighetsägaren har aviserat ventilationskontroll eller liknande och du inte kan vara hemma.



Så här gör man:

- Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge "10 i 5" (grön pil) innan du drar ut nyckeln.
- Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.
- I vanligt Låsläge, "klockan 12" (Röd pil) så är det endast du som har lägenhetsnyckel som kan komma in i din lägenhet.